



ONE CLICK METAL

made with mind



PROline

DISPONIBILE CON
UN CLICK



MPUREpro

MPRINTpro

**STAMPA 3D
IN METALLO
ALLA PORTATA
DI TUTTI**



PREPARAZIONE DATI

con il software dei nostri partner



AUTODESK
Fusion
Netfabb



MATERIALISE
Magics

MONE

- Panoramica del parco macchine
- Trasferimento dei lavori di stampa
- Controllo remoto
- Monitoraggio della stampa
- Notifiche push
- Accesso multi-utente e multi-dispositivo
- Esporta report per la cronologia dettagliata delle stampe





MPRINTpro

- **Alta produttività con potente laser da 500W**
 - **Costi di esercizio ridotti per un costo per pezzo ottimizzato**
grazie al filtro autopulente
 - **Flessibilità accessibile con moduli intercambiabili**
 - Standard Module: 150 x 150 x 150mm, per alta produttività
 - Heating Module: 150 x 150 x 150mm, per temperature di stampa ottimizzate
 - Extended Module: 150 x 150 x 220mm*, per la stampa di componenti di dimensioni maggiori (in funzione del materiale)
- *235mm con la piastra di supporto più spessa e il cappuccio del modulo



MPUREpro

- **Alta produttività e sicurezza tramite setacciatura automatica** con gestione pulita della polvere in cartucce
- **Disimballaggio sicuro ed ergonomico** con glove box generosa e porta-utensili personalizzabile
- **Disimballaggio rapido di grandi volumi di polvere** tramite convogliamento a vuoto per un trasferimento senza interruzioni alla stazione di setacciatura

SISTEMA A CARTUCCE

- Gestione ottimale della polvere e processo semplificato grazie al sistema a cartucce brevettato
- Contatto minimo dell'operatore con la polvere

Materiali



SHOP



- Punto di riferimento unico per tutti i prodotti One Click Metal
- Prezzi trasparenti

Shop





MPRINTpro

Camera di processo

- Laser a fibra 500W
- Ø di messa a fuoco ad alta precisione 80µm
- Altezza layer 20 - 80µm

Moduli di costruzione

- 150 x 150 x 150mm (Standard Module)
 - 150 x 150 x 150mm (Heating Module)
 - 150 x 150 x 250mm* (Extended Module)
- *altezza massima in funzione del materiale

Filtro gas a sostituzione facilitata

Dimensioni e peso

- LxAxP: 1,1 x 1,9 x 0,79m
- Peso: circa 490kg

Connessione e consumo

- Alimentazione: 230V / 50-60Hz
- Protezione fusibile: 16A
- Gas inerte: azoto / argon



ONE CLICK METAL
made with mind

ONE CLICK METAL GmbH

Carl-Benz-Str. 2
71732 Tamm,
Germany

Sito Web: www.oneclickmetal.com

Email: info@oneclickmetal.com



MPUREpro

Camera di disimballaggio

- Glove box generosa per il disimballaggio
- Disimballaggio rapido tramite convogliamento a vuoto
- Porta-utensili personalizzabile

Unità di setacciatura per il riciclo della polvere

- Setacciatura inerte a ultrasuoni
- Polvere setacciata in cartuccia di alimentazione per il riutilizzo
- Polvere sovradimensionata in contenitore di scarto per lo smaltimento

Dimensioni e peso

- LxAxP: 1,1 x 1,9 x 0,79m
- Peso: circa 350kg



yen co.
DENTAL DIFFUSION

Yen co. srl.

Via Cal Bruna 1/A,
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel: 0438 842440

Sito Web: www.yenco.it

Email: info@yenco.it